VHF 7000/VHF 7100 Quick Start Guide

VHF 7100 US VHF 7100 EU VHF 7000

www.navman.com

NAVMAN

2

Veuillez vérifier votre modèle. Il y a de légères variations au niveau des touches et certaines options ne sont pas disponibles sur tous les modèles.

Les options d'ASN ne sont pas disponibles sur le VHF 7000.

Le propriétaire assume l'entière responsabilité de l'installation et de l'utilisation de l'outil de manière à éviter tout accident, préjudice corporel ou dommage matériel.

Navman NZ LIMITED décline toute responsabilité quant à l'utilisation de ce produit d'une manière susceptible de causer accidents ou dommages, ou d'enfreindre la loi.

Langue principale: Cette déclaration, ainsi que tout manuel d'instructions, guide d'utilisation et toute autre information se rapportant au produit (Documentation) pourront être traduits dans, ou ont été traduits d'une autre langue (Traduction.) En cas de conflit entre des Traductions de la Documentation, la version anglaise de la Documentation correspondra à sa version officielle.

Ce manuel concerne les modèles Navman VHF 7000 et Navman VHF 7100 au moment où il est imprimé. Navman NZ Limited se réserve le droit d'apporter des changements à certaines clauses sans préavis.

Copyright © Navman NZ Limited, Nouvelle-Zélande. Tous droits réservés. NAVMAN est une marque déposée de Navman NZ Limited.

Volume et Alimentation

- 1. Tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour mettre en marche.
- 2. Continuer à tourner jusqu'à atteindre le volume souhaité.

VOL PWR

Sauelch (suppresseur de bruit de fond)

- 1. Tournez complètement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à entendre un bruit aléatoire.
- 2. Tournez lentement dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le bruit aléatoire disparaisse.
- 3. Continuez à tourner un quart de tour dans le sens des aiguilles d'une montre pour une meilleure réception dans des conditions normales en haute mer.

Dans les zones de bruits élevés (par ex. près des grandes villes), la réception peut être meilleure si la sensibilité est réduite. Essayez de tourner SQL lentement dans le sens des aiguilles d'une montre. Vous pouvez aussi utiliser le paramètre LOCAL (voir le guide d'utilisation.)

Régler les niveaux de rétroéclairage

Note : Le modèle VHF 7100 EU dispose d'une touche DIM (éclairage faible.) Appuyez sur cette touche pour régler le niveau de rétroéclairage. Autre méthode :

- 1. Appuyez sur MENU ou CALL/MENU.
- 2. Utilisez + ou pour faire défiler la liste du menu jusqu'à BACKLIGHT.
- 3. Appuyez sur ENT.
- 4. Appuyez sur + ou pour sélectionner le niveau de rétroéclairage souhaité. Il y a 8 niveaux.
- 5. Appuyez sur ENT pour mémoriser cette configuration.

MENU SELECT

BUDDY LIST

LOCAL/DIST

>BACKLIGHT

Régler les niveaux de Contraste

- 1. Appuyez sur MENU ou CALL/MENU.
- 2. Utiliser + ou pour faire défiler la liste du menu jusqu'à CONTRAST.
- 3. Appuyez sur ENT.
- 4. Appuyez sur + ou pour sélectionner le niveau de contraste souhaité.
- 5. Appuyez sur ENT pour mémoriser cette configuration.

MENU SELECT

BUDDY LIST

LOCAL/DIST

>CONTRAST

Canal Prioritaire

Le Canal 16 et la puissance élevée (HI) sont sélectionnés automatiquement lors de la mise en marche.

Sur le VHF 7100 US, le canal prioritaire peut être réglé sur le canal 09. Maintenez le bouton 16/9 enfonce jusqu'à ce que Channel 09 apparaisse sur le LCD.

Pour vérifier le canal prioritaire pour le trafic lorsque vous êtes sur un canal de travail, il vous suffit d'appuyer sur 16 ou 16/9. Appuyez à nouveau pour rappeler votre canal de travail.

Pour plus d'informations sur ce procédé et sur d'autres options, telles que les options de réglages radio et ASN, dépannage et tableaux des canaux, reportez-vous au *guide d'utilisation du Navman VHF 7100*.

Puissance élevée et faible

- 1. Appuyez sur cette touche pour alterner entre une puissance de transmission élevée .HI. (High) et faible .LO. (Low) (25W ou 1W) pour la totalité du banc de voies. Un bip résonne et la sélection s'affiche sur le LCD.
- Si la puissance élevée .Hl. ne peut pas s'utiliser avec un canal particulier, l'annonciateur se met automatiquement sur LO. Si vous appuyez sur Hl, un bip résonne.

Inscrire des données dans le menu et corriger les erreurs

Quatre articles du menu uniquement peuvent s'afficher en même temps sur le LCD. Appuyez sur + ou - pour faire défiler le menu.

Appuyez sur ESC pour revenir au menu précédent sans enregistrer les changements.

Appuyez sur + pour afficher les nombres un par un ou maintenez enfoncé pour arriver rapidement jusqu'au chiffre désiré.

Appuyez sur - pour avancer dans l'alphabet ou maintenez enfoncé pour arriver rapidement jusqu'au caractère désiré.

Appuyez sur < et ENT pour sauvegarder et corriger les erreurs.

Sélection du Canal

Le canal apparaît sur l'écran en gros chiffres.

Pour voir les canaux un par un, appuyez sur + ou -, et chaque canal s'affichera.

Pour changer rapidement de canal, maintenez les touches + ou - enfoncées pour faire défiler les différents canaux.

Mémoriser 3 canaux favoris

- 1. Sélectionnez le canal souhaité.
- 2. Maintenez la touche 3CH enfoncée pour mémoriser ce canal comme votre premier canal favori, CH1.
- 3. Recommencez et mémorisez votre deuxième canal favori comme CH2.
- 4. Recommencez et mémorisez votre troisième canal favori comme CH3.

Sélectionnez un canal parmi vos favoris

1. Appuyez sur 3CH pour alterner entre vos trois canaux favoris jusqu'à ce que le canal souhaité apparaisse.

Balayez un canal parmi vos favoris

- 1. Appuyez sur 3CH pour afficher votre canal favori.
- 2. Appuyez sur SCAN pour balayer le canal favori et CH16.

Balayer vos 3 canaux favoris

- 1. Appuyez sur 3CH pour afficher un canal favori.
- 2. Maintenez 3CH enfoncé pour balayer les trois canaux favoris et CH16.

Effacer un canal parmi les favoris

- 1. Appuyez sur 3CH pour afficher un canal favori.
- 2. Maintenez 3CH enfoncé jusqu'à ce que le canal choisi (CH1, CH2 ou CH3) disparaisse du LCD.

Créer une liste de contacts

7100 uniquement.

Cette option permet la mémorisation alphanumérique d'un maximum de 20 noms parmi vos favoris et de leurs ISMM correspondants pour les appels sélectifs numériques.

- 1. Appuyez sur la touche CALL/MENU et maintenez cette touche enfoncée jusqu'à ce que le menu apparaisse sur l'écran à cristaux liquides (LCD.)
- 2. Appuyez sur ENT pour faire apparaître la liste de contacts, puis appuyez à nouveau sur ENT.
- 3. Inscrivez le nom de la personne (pas plus de 12 caractères) ainsi que l'SMM à l'aide de la touche + pour les nombres et pour les caractères. (Note : maintenez les touches enfoncées pour faire défiler les entrées rapidement.)
- 4. Appuyez sur ENT lorsque vous avez terminé, puis appuyez à nouveau sur ENT pour mémoriser un autre contact. Le nom du nouveau contact apparaît immédiatement dans votre liste de contacts.
- 5. Recommencez la procédure pour mémoriser un autre contact.

MENU SELECT (sélection menu)
>BUDDY LIST (liste de contacts)
LOCAL/DIST
BACKLIGHT (rétroéclairage)
BUDDY LIST
>MANUAL NEW
ENTER NAME (saisir le nom)
-----ENTER MMSID (saisir l'SMM)
----123456789
>STORE? (mémoriser ?)
CANCEL

Passer un appel individuel

7100 uniquement.

- 1. Appuyez sur la touche CALL/MENU jusqu'à ce que le menu apparaisse sur l'écran à cristaux liquides (LCD.)
- 2. Utilisez + ou pour faire défiler la liste du menu jusqu'à INDIVIDUAL, puis appuyez sur ENT pour afficher votre liste de contacts.
- 3. Utilisez + ou pour vous déplacer dans la liste de contacts jusqu'à trouver la personne que vous voulez appeler, puis appuyez sur ENT.
- 4. Sélectionnez le canal de travail et appuyez sur ENT.
- 5. Appuyez à nouveau sur ENT pour envoyer l'appel. Il y aura accusé de réception du message, et le canal sera automatiquement sélectionné.
- 6. Appuyez sur le poussoir PTT pour parler, et relâchez ce dernier pour recevoir une réponse.

DSC CALL

>INDIVIDUAL (individuel)

LAST CALL (dernier appel émis)

GROUP (de groupe)

INDIVIDUAL

>MANUAL NEW (nouvelle entrée manuelle)
buddy 1 (contact nº1)
buddy 2 (contact nº2)
buddy 2
INDIVIDUAL

ROUTINE

>SET CHANNEL (régler le canal)

Passer un appel de détresse ASN (DSC Distress Call 7100 uniquement.

- 1. Ouvrir l'étui rouge DISTRESS.
- Si vous disposez d'assez de temps pour préciser la nature de la détresse, appuyez puis relâchez la touche DISTRESS pour voir les différentes catégories. Appuyez sur ENT pour préciser la catégorie.
- 2. Maintenez la touche DISTRESS enfoncée pendant environ 3 secondes. Le LCD commence à clignoter et à biper pour prévenir qu'un appel de détresse est sur le point d'être envoyé, à moins d'une annulation.

Pour annuler, appuyez sur ESC ou CH16.

Faute de quoi l'appel est émis et renouvelé automatiquement jusqu'à sa réception ou son annulation

UNDESIGNATED (non spécifié)

FIRE (incendie)

FLOODING (inondation)

COLLISION (abordage)

GROUNDING (échouage)

LISTING (inclinaison)

SINKING (naufrage)

ADRIFT (dérive)

ABANDONING (abandon)

PIRACY (piraterie)

MAN IN WATER (homme à la mer)

EPIRB (radiobalise de localisation des sinistres)

DISTRESS

AUTO TX

WAITING ACK (accusé de réception en attente)

>CANCEL (annulation)

Recevoir un Appel de Détresse

d'un autre navire

L'alarme de Détresse sonne et le VHF 7100 se règle automatiquement sur CH16.

- 1. Appuyez sur n'importe quelle touche pour arrêter l'alarme.
- 2. Etablissez le contact vocal sur CH16 et prêtez votre assistance si nécessaire.

Les données de position et de temps ainsi que les ISMM apparaissent sur le LCD et les données sont enregistrées dans le fichierjournal DISTRESS CALL LOG.

DISTRESS!

id123456789

PIRACY

12:45PM LOC

DISTRESS!

id123456789

99°99 X 999°99 Y

Recevoir un accusé de réception d'un appel de détresse d'une station côtière

Une alarme sonne. Maintenir une écoute permanente sur CH16 et un état d'alerte pour prêter assistance. Recevoir un Relais de Détresse d'un autre navire

Une alarme sonne. Maintenir une écoute permanente sur CH16 et un état d'alerte pour prêter assistance.